

Čeština

Orion-Tr DC-DC konvertor, neizolovaný

1. Vyberte chladné, suché a větrané místo.
 2. Nejprve připojte napájecí kabel na "minus" k jedné z minusových svorek přístroje Orion.
 3. Připojte zbývající kabeláž.
- (Orion-Tr 24/12-5: na vstupu je nutná externí 5A pojistka) Orion je nyní připraven k použití.

Français

Convertisseur ORION-Tr DC-DC, non isolé

1. Choisissez une zone fraîche, sèche et aérée.
 2. Connectez d'abord le câble négatif d'alimentation sur la borne négative du convertisseur Orion.
 3. Raccordez le câblage restant.
- (Orion-Tr 24/12-5 : fusible externe de 5 A nécessaire sur l'entrée)
L'Orion est maintenant prêt à l'emploi.

Deutsch

Orion-Tr DC-DC Wandler, nicht isoliert

1. Wählen Sie einen kühlen, trockenen und belüfteten Ort aus.
 2. Verbinden Sie zunächst das „Minus“-Stromzuführungskabel mit einem Minusanschlüsse des Orion-Wandlers.
 3. Schließen Sie die übrigen Kabel an.
- (Orion-Tr 24/12-5: externe 5 A Sicherung am Eingang benötigt)
Der Orion DC-DC Wandler ist nun einsatzbereit.

Español

Convertidores Orion-Tr DC-DC, no aislados

1. Instale la unidad en un área fría, seca y bien ventilada.
 2. Conecte en primer lugar el cable de alimentación negativo a uno de los terminales negativos del Orion.
 3. Conecte el resto del cableado.
- (Orion-Tr 24/12-5: se necesita un fusible externo de 5A en la entrada)
El Orion ya está listo para usar.

Nederlands

Orion-Tr DC-DC omvormers, niet geïsoleerd

1. Kies een koele, droge en eventuele plaats.
 2. Verbind eerst de min-ingangskabel met één van de minus aansluitingen van de Orion.
 3. Verbind de overige kabels.
- (Orion-Tr 24/12-5: externe 5A-zekering vereist in ingang)
De Orion is nu klaar voor gebruik.

Italiano

Convertitori DC-DC Orion-Tr, non isolate

1. Scegliere un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.
 2. Collegare prima di tutto il cavo di alimentazione "negativo" ad uno dei terminali negativi dell'Orion.
 3. Collegare i restanti cavi.
- (Orion-Tr 24/12-5: fusibile 5A esterno richiesto in ingresso)
L'Orion è pronto per l'utilizzo.

Português

Conversores Orion-Tr DC-DC, não isolados

1. Escolha um local ventilado, seco e fresco.
 2. Primeiro ligue o cabo de alimentação "negativo" a um dos terminais negativos do Orion.
 3. Realize a restante cablagem.
- (Orion-Tr 24/12-5: é necessário um fusível externo 5 A na entrada)
O Orion está agora pronto a usar.



Orion-Tr 24/12-5



Orion-Tr 24/12-20

Distributor:

Sériové číslo:

Verze
Datum

: 03
: 9. června 2017

Victron Energy B.V.
De Paal 35 | 1351 JG Almere
PO Box 50016 | 1305 AA Almere | Nizozemsko

Telefon +31 (0)36 535 97 00
Zákaznická podpora : +31 (0)36 535 97 03
Fax : +31 (0)36 535 97 40

E-mail : sales@victronenergy.com

www.victronenergy.com