

Instalační manuál - průchodka dvojitá (shodné pro bílou i černou variantu)

Střešní průchodka je odolná UV záření a slouží pro vodotěsný prostup kabelů od solárního panelu střechou.

Široký adhezní šev a vodotěsné šroubové spojení umožňují bezpečnou instalaci a spolehlivou funkci.

Díky odolnosti proti UV záření a proti vlivům počasí je vhodná pro venkovní použití.

Kabelové šroubení utěsní vedený kabel tak, že do krytu nemůže proniknout vzdušná vlhkost.

Dodání včetně šroubení.

Hlavní vlastnosti:

Výborná funkčnost a design

Pro dva kabely 4-6mm²

ABS plast

Odolné proti UV záření

100% recyklovatelný

Včetně PG šroubení

Ochrana IP65

Celkové rozměry: š x h x v: 95x115x40

Doporučené lepidlo DEKASYL MS-2

Postup montáže:

Používejte ochranné pomůcky (brýle, rukavice)

1/ Vyberte vhodné místo na střeše pro umístění průchodky. V ideálním případě se průchodka umístí pod panel.

2/ Do střechy vyvrtejte otvor pro kabely, průměr otvoru dle použitých kabelů. Otvor opatřte gumovou průchodkou kabelů aby nedošlo k proříznutí kabelů o ostré hrany po vrtání.

3/ Průchodku sestavte dle obrázku č.1 a prozatím dotáhněte pouze aretační matky s označením "C" (matky s označením "D" zatím ponechte povolené)

4/ Protáhněte kabely otvory průchodky, jeden + kabel a jeden - kabel

5/ Kabely vedoucí ven z vnitřní strany průchodky protáhněte otvorem střechy.

6/ Na průchodku, na spodní stranu naneste lepidlo Dekasyl MS-2 dle znázorněné červené linky pomocí vytlačovací pistole pro kartuše.

7/ Otvor ve střeše zalepte použitím stejného lepidla

8/ Průchodku otočte a položte na střechu stranou kde je naneseo lepidlo a jemně přitlačte, aby celá plocha lepidla dosedla na střechu. Ujistěte se, že po celém obvodu naneseného lepidla je lepidlo řádně dotlačeno na střechu.

9/ Přebytečné vytlačené lepidlo otřete suchým hadrem

10/ Nechte zaschnout alespoň 24 hodin, poté dotáhněte koncové matky "D", tím se zajistí uzavření průchodky proti vlhkosti



obrázek č. 2

Lepidlo
Dekasyl MS-2

