

INSTALAČNÍ MANUÁL-SOLARA SADA DRŽÁKŮ PANELU

ABS držáky panelů jsou ideální pro obytné vozy nebo karavany.

Díky svému aerodynamickému tvaru jsou současně upevňovacím systémem a deflektorem větru, omezujícím rušivý hluk za jízdy. Vyrobeny jsou z kvalitního, speciálně potaženého, UV odolného plastu ABS, což zajišťuje dlouhou životnost.

Jsou vhodné pro použití s různými šířkami solárních panelů a různých výrobců.

Vlastnosti:

Optimální kombinace funkčnosti a vzhledu

Asi o 50% lehčí než jiné běžné spoilery

Aerodynamický tvar neprodukuje žádný rušivý hluk při jízdě

Vhodné také pro montáž svépomocí, vždy pečlivě dodržujte pokyny!

Speciálně potažený ABS plast

UV stabilní

100% recyklovatelné

Součástí dodávky jsou všechny potřebné šrouby

Pozor: pro lepení používejte certifikované lepidlo na plasty ABS

Návod k montáži:

Poznámky k instalaci a používání:

K přilepení montážních spoilerů používejte pouze lepidlo Sikaflex-252 nebo DEKASYL MS-2

Držáky musí být namontovány tak, aby nedocházelo k proudění vzduchu pod solární panely

Upevňovací systém neohýbejte, neotáčejte, musí zůstat plochý

Společnost Solara nepřijímá žádnou odpovědnost za škody nebo chyby vyplývající z nesprávného použití instalace nebo nedodržení této příručky.

Krok 1: Příprava povrchu

1. Lepenou plochu důsledně očistěte a odmastěte.
2. Prostudujte si důkladně pokyny k lepení a montáži na návodu lepidla.

Krok 2: Spojení držáku se solárním panelem

1. Nejprve vyvrtejte otvory na montážních žlabech, velikost 4,5 mm.
2. Potom zkopírujte vyvrтанé otvory na rám panelu (označte je nebo lehce vyvrtejte).
3. Předvrtejte otvory pro šrouby v rámu panelu ve velikosti 3,5 mm. V žádném případě nevrtejte do solárního panelu.
4. Odstraňte ochrannou fólii z držáku a našroubujte je na solární panel. Utahovací moment šroubů je cca. 10-12 Nm.
5. Používejte pouze speciální samotěsnící šrouby dodávané s držáky, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti do dutiny spoileru

TIP: Před vrtáním zkontrolujte polohu otvorů pro šrouby na rámu solárního panelu.

Krok 3: Lepení modulu / držáku

1. Umístěte solární panel / držák do konečné polohy na střeše.
2. Pozici držáků označte lepicí páskou nebo značkovačem a poté modul / držák otočte
3. Naneste lepidlo na držák, jak je popsáno v návod k lepidlu.
4. Vložte panel / držák do označené oblasti a lehce na něj zatlačte.

POZOR: S vozidlem nejezděte po dobu 24-36 hodin